




LEARN TO WALK DOLLS




⚠ WARNING :



Assembly must take place by an adult person only!
Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.

⚠ ATTENTION:

L'assemblage doit être fait uniquement par un adulte!
Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés.


12m +




A  4x	B  4x	C  4x	 2x
D  4x	E  2x	F  4x	
G  2x	H  2x	I  2x	 2x
J  2x	K  2x	L  2x	
M  2x	N  2x	 1x	





1




2








3




4










5



max. 5kg / 11lbs

i





- » Do not leave your child unattended when playing with the product.
- » This product is designed to be played by 1 child, over 12 months.
- » Prevent access to stairs, steps and inclined surfaces.
- » Do not use the product if parts are broken or missing.
- » Only use spare parts that have been supplied or approved by the manufacturer or its representative.
- » Educate the child the correct use of this product, and warn them of all possible dangers.
- » For safety reason, please remove all packaging, wires, rubber bands, tags or other fastenings before handing this item to a child.
- » The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- » It must not be used to transport or accommodate children.
- » Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- » Maximum weight: 5 kg / 11 lbs

CARE AND MAINTENANCE

- » Please check on a regular basis that the wheels, latches, connecting elements are properly functional.
- » Do not expose the product to strong sunshine.
- » Do not use any aggressive cleaning agents.
- » Clean the product with a damp cloth.

Retain this address for future reference.

MADE IN CHINA

- » Lassen Sie Ihr Kind während des Spielens mit diesem Produkt nicht unbeaufsichtigt.
- » Dieses Produkt ist für 1 Kind über 12 Monate geeignet.
- » Verhindern Sie den Zugang zu Treppen, Stufen und abschüssigen Flächen.
- » Verwenden Sie dieses Produkt nicht, falls Teile beschädigt sind oder fehlen.
- » Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller oder dessen Vertretung stammen oder genehmigt sind.
- » Vermitteln Sie Ihrem Kind den ordnungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt und warnen Sie es vor sämtlichen möglichen Gefahren.
- » Bitte entfernen Sie zu Sicherheitszwecken sämtliches Verpackungsmaterial, alle Kabel und Drähte, Gummibänder, Etiketten oder sonstige Anhänger, ehe Sie diesen Artikel einem Kind geben.
- » Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu verwenden, da es Geschick erfordert, um Stürze und Kollisionen zu vermeiden, durch die sich Anwender oder Dritte verletzen könnten.
- » Dieser Artikel darf nicht zum Transportieren von Kindern verwendet werden.
- » Das Produkt nicht benutzen, wenn nicht alle Teile ordnungsgemäß montiert und justiert sind.
- » Höchstgewicht: 5 kg / 11 lbs

PFLEGE UND WARTUNG

- » Bitte überprüfen Sie die Räder, Verriegelungen und Verbindungselemente regelmäßig auf ordnungsgemäße Funktion.
- » Setzen Sie das Produkt keiner starken Sonneneinstrahlung aus.
- » Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- » Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Lappen.

**Bitte diese Adresse für mögliche Rückfragen aufbewahren.
PRODUZIERT IN CHINA**

AVERTISSEMENT

- » Jouet à utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- » Ce produit est conçu pour être utilisé par un enfant de plus de 12 mois.
- » Empêcher l'accès aux escaliers et marches.
- » Ne pas utiliser le produit si une pièce est manquante ou cassée.
- » Seul les pièces fournies ou approuvées par le fabricant peuvent être utilisées en cas de remplacement de pièces cassées.
- » Avant utilisation du kart, veillez à ce que votre enfant sache se servir correctement de celui-ci notamment des freins.
- » Pour des raisons de sécurité, enlever les emballages, fils, élastiques et étiquettes présents avec le produit avant son utilisation.
- » Le jouet devra être utilisé avec prudence et habileté afin d'éviter des chutes ou des collisions pouvant engendrer des blessures à lui-même ou à autrui.
- » Un soin particulier est nécessaire en assemblant ce jouet.
- » Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés.
- » Poids maximum: 5 kg / 11 lbs

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- » Vérifier régulièrement les roues et les autres éléments fonctionnels.
- » Ne pas exposer le produit à un soleil fort.
- » N'utilisez pas de nettoyant corrosif.
- » Nettoyez le produit avec un chiffon humide.

Conservez cette adresse pour vous y référer en cas de besoin.
FABRIQUÉ EN CHINE

- » No deje sin atención al niño, cuando juegue con el artículo.
- » Este producto está diseñado para que juegue 1 niño mayor de 12 meses.
- » Prevenir el acceso a escaleras, escalones y superficies inclinadas.
- » No utilizar el artículo si tiene piezas rotas o se han perdido.
- » Utilizar solo piezas de recambio que hayan sido suministradas o aprobadas por el fabricante o su representante.
- » Enseñe al niño el uso correcto de este artículo y adviértale de los peligros posibles.
- » Por razones de seguridad, por favor quite todo el embalaje, alambres, cintas de goma, etiquetas y demás ataduras, antes de dar este artículo al niño.
- » El juguete se debe utilizar con cuidado porque se requiere habilidad para evitar caídas y colisiones que puedan causar lesiones al usuario o terceras personas.
- » Se debe tener mucho cuidado en el montaje del juguete.
- » Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
- » Peso máximo: 5 kg / 11 lbs

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- » Por favor compruebe con regularidad, que las ruedas, cierres y elementos de conexión, están en orden de funcionamiento.
- » No exponga el artículo a una fuerte luz solar.
- » No utilizar ningún agente de limpieza agresivo.
- » Limpie el producto con un paño húmedo.

Conservar esta información, para futuras referencias.
FABRICADO EN CHINA

- » Non lasciate il Vostro bambino senza la supervisione di un adulto quando gioca con l'articolo.
- » Questo prodotto è progettato per essere giocato da 1 bambino di età superiore ai 12 mesi.
- » Evitate che l'articolo venga utilizzato vicino a scale, gradini, discese o strade in pendenza.
- » Non utilizzate il prodotto qualora parti dello stesso siano rotte o mancanti.
- » Utilizzate solamente parti di ricambio fornite o approvate dal costruttore o dal centroricambi autorizzato.
- » Insegnate al vostro bambino a utilizzare il prodotto in maniera corretta e sicura facendogli sempre presente quali sono i pericoli nei quali può incorrere.
- » Per ragioni di sicurezza rimuovere tutti i componenti dell'imballo quali etichette, elastici e componenti per il fissaggio prima di dare il prodotto al vostro bambino.
- » Il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi.
- » Questo prodotto è un giocattolo e deve essere montato e ripiegato da un adulto.
- » Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati e regolati.
- » Peso massimo: 5 kg / 11 lbs

» **CURA E MANUTENZIONE**

- » Controllate regolarmente che le ruote, bulloni di serraggio e tutti gli elementi siano perfettamente funzionanti.
- » Non esporre il giocattolo per lungo tempo alla luce del sole.
- » Non usare detergenti aggressivi.
- » Pulire il prodotto con un panno umido.

Conservare questo indirizzo per referenze future.
FABBRICATO IN CINA

- » Não deixe o seu filho por vigiar quando ele brincar com este produto.
- » Este produto foi concebido para ser utilizado por 1 criança, com mais de 12 meses.
- » Impeça o acesso a escadas, degraus e superfícies inclinadas.
- » Não utilize este produto se alguma peça estiver danificada ou faltar.
- » Utilize unicamente peças de reposição fornecidas directamente pelo fabricante ou seu representante ou por ele devidamente autorizadas.
- » Explique ao seu filho o modo de manejar correctamente este produto e alerte-o para todos os perigos possíveis.
- » Por motivos de segurança remova primeiro todos os materiais de embalagem, todos os cabos e arames, fitas elásticas, etiquetas e outros berloques antes de dar este artigo a uma criança.
- » Tenha cuidado ao usar o brinquedo por ser necessária habilidade para evitar queda e colisão passíveis de ferir o utente ou terceiros.
- » Deve ser tomado cuidado durante a montagem do brinquedo.
- » Utilize o produto somente com todos os componentes corretamente colocados e ajustados.
- » Peso máximo: 5 kg / 11 lbs

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- » Verifique as rodas, bloqueios e elementos de ligação regularmente quanto à sua função correcta.
- » Não exponha o produto à incidência de raios solares fortes.
- » Não utilize detergentes agressivos.
- » Limpe o produto com um pano húmido.

Guarde este endereço para referência futura.
FABRICADO NA CHINA

- » Laat uw kind nooit alleen terwijl het speelt met dit product.
- » Dit product is ontworpen om gebruikt te worden door 1 kind ouder dan 12 maanden.
- » Niet spelen in omgeving van trappen, schuin oplopende en aflopende hellingen.
- » Dit speelgoed niet gebruiken wanneer onderdelen gebroken en/of vermist zijn.
- » Gebruik alleen reserveonderdelen welke geleverd en/of goedgekeurd zijn door de fabrikant en/of verkooppunt.
- » Leer het kind, dit speelgoed correct te gebruiken. Waarschuw het kind voor alle mogelijke gevaren.
- » Uit veiligheidsoverwegingen, verwijder alle verpakkingmaterialen, draden, popsheets en alle andere zaken voordat u het product aan het kind geeft.
- » Wees voorzichtig met dit speelgoed. Voorkom vallen en aanrijdingen die verwondingen tot gevolg van berijder of derden kunnen veroorzaken.
- » Dit speelgoed moet zorgvuldig worden gemonteerd en is niet geschikt voor het transport van kinderen.
- » Het product alleen gebruiken als alle onderdelen op de juiste manier zijn bevestigd en afgesteld.
- » Peso massimo: 5 kg / 11 lbs

REINIGING EN ONDERHOUD

- » Regelmatig alle wielen, bewegende delen, verbindingselementen op functie controleren.
- » Product niet blootstellen aan overmatige zon.
- » Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.
- » Reinig het product met vochtige doek.

Behoud dit adres voor toekomstige communicatie.
GEPRODUCEERD IN CHINA

- » La aldri barnet ditt være alene når det leker med dette produktet.
- » Dette produktet ble designet for å bli lekt med av ett barn, over 12 måneder.
- » Tilgang til trapper, trinn og bratte flater.
- » Produktet må ikke brukes hvis deler er skadet eller mangler.
- » Bruk kun reservedeler som stammer fra produsenten eller representanter, eller deler som er godkjente av produsenten.
- » Vis barnet ditt riktig omgang med produktet og advar mot alle farer som er mulige.
- » Av sikkerhetsmessige årsaker fjernes emballasjemateriell, alle kabler og ledninger, gummi bånd, etiketter eller andre lapper før du gir barnet leketøyet.
- » Bruk leketøyet forsiktig, det krever erfaring for å unngå styrt og kollisjoner, brukeren og andre kan skades.
- » Ved sammensetning av leketøyet må du være forsiktig.
- » Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og indstillet.
- » Maksimumsvægt: 5 kg / 11 lbs

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- » Kontroller hjulene, låsene og forbindelseselementene regelmessig for at de virker riktig.
- » Produktet må ikke utsettes for sterk solstråling.
- » Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler.
- » Produktet rengjøres med en fuktig duk.

Ta vare på firmanavn og adresse.
PRODUSERT I CHINA

- » Älä jätä lasta yksin, kun hän leikkii tällä tuotteella.
- » Tämä tuote on suunniteltu yhden yli 12 kuukauden ikäisen lapsen leluksi.
- » Estä pääsy rappuihin, portaisiin sekä viettäville pinnoille.
- » Älä käytä tätä tuotetta, jos siinä on viallisia tai puuttuvia osia.
- » Käytä vain varaosia, jotka ovat peräisin valmistajalta tai tämän edustajalta ja ovat hyväksytyjä.
- » Opetä lastasi käsittelemään tätä tuotetta oikealla tavalla ja varoita kaikista mahdollisista vaaroista.
- » Poista turvallisuussyistä kaikki pakkausmateriaalit, kaikki kaapelit ja johdot, kuminauhat, etiketit tai muut lipukkeet, ennen kuin annat tämän tuotteen lapselle.
- » Lelun kanssa on toimittava varovasti. Kaatumiset ja törmäämiset, jotka voivat satuttaa käyttäjää ja kolmatta osapuolta, ovat mahdollisia, jos lelua ei käsitellä taitavasti.
- » Leikkikalua koottaessa on oltava varovainen.
- » Tuolia saa käyttää vain asianmukaisesti koottuna.
- » Maksimipainoraja: 5 kg / 11 lbs

HOITO JA HUOLTO

- » Tarkasta pyörien, lukitusten ja liitosten kunnollinen toiminta säännöllisesti.
- » Älä altista tuotetta voimakkaalle auringonpaisteelle.
- » Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- » Tuote puhdistetaan kostealla pyyhkeellä.

Säilytä tiedot mahdollista myöhempää tarvetta varten.
VALMISTETTU KIINASSA

- » Låt inte barnet leka med denna produkt utan uppsikt.
- » Denna produkt är designad för att spelas av 1 barn, över 12 månader.
- » Förhindra åtkomst till trappor, branta ytor samt höjdskillnader.
- » Använd inte denna produkt om delar är skadade eller saknas.
- » Använd endast reservdelar som kommer från eller är godkända av tillverkaren eller dennes representant.
- » Berätta för barnet hur man använder denna produkt korrekt, och varna barnet mot samtliga möjliga faror.
- » Av säkerhetsskäl måste man avlägsna allt förpackningsmaterial, alla kablar och trådar, gummiband, etiketter eller andra dekaler, innan barnet får börja leka med artikeln.
- » Leksaken ska hanteras med försiktighet, för att undvika att den faller ned eller kolliderar och på så sätt skadar användaren eller en tredje person.
- » Vid montering av leksaken måste man vara försiktig.
- » Använd inte produkten om inte alla delar är korrekt monterade och justerade.
- » Maxvikt: 5 kg / 11 lbs

VÅRD OCH SKÖTSEL

- » Kontrollera hjul, spärrar och förbindningselement regelbundet med avseende på funktionen.
- » Utsätt inte produkten för starkt solljus.
- » Använd inga skarpa rengöringsmedel.
- » Rengör produkten med fuktig trasa.

**Spara firmanamn och adress.
TILLVERKAD I KINA**

- » La aldri barnet ditt være alene når det leker med dette produktet.
- » Dette produktet ble designet for å bli lekt med av ett barn, over 12 måneder.
- » Tilgang til trapper, trinn og bratte flater.
- » Produktet må ikke brukes hvis deler er skadet eller mangler.
- » Bruk kun reservedeler som stammer fra produsenten eller representanter, eller deler som er godkjente av produsenten.
- » Vis barnet ditt riktig omgang med produktet og advar mot alle farer som er mulige.
- » Av sikkerhetsmessige årsaker fjernes emballasjemateriell, alle kabler og ledninger, gummibånd, etiketter eller andre lapper før du gir barnet leketøyet.
- » Bruk leketøyet forsiktig, det krever erfaring for å unngå styrt og kollisjoner, brukeren og andre kan skades.
- » Ved sammensetning av leketøyet må du være forsiktig.
- » Ikke bruk produktet dersom ikke alle delene er korrekt montert og justert.
- » Maksimal vekt: 5 kg / 11 lbs

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- » Kontroller hjulene, låsene og forbindelseselementene regelmessig for at de virker riktig.
- » Produktet må ikke utsettes for sterk solstråling.
- » Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler.
- » Produktet rengjøres med en fuktig duk.

Ta vare på firmanavn og adresse.
PRODUSERT I CHINA

- » Nie pozostawiajcie Państwo dziecka bez nadzoru podczas zabawy tym produktem.
- » Ten produkt jest przeznaczony do zabawy dla 1 dziecka, powyżej 12 miesięcy.
- » Unikajcie Państwo dostępu do schodów, stopni jak również stromych powierzchni.
- » Nie używajcie Państwo produktu w przypadku uszkodzenia lub braku części.
- » Używajcie Państwo wyłącznie części zamiennych pochodzących od producenta lub jego przedstawiciela, lub posiadających ich zezwolenie.
- » Zwróćcie Państwo uwagę dziecka na prawidłowy sposób użytkowania produktu i przestrzegajcie Państwo dziecko przed wszelkimi ewentualnie groźącymi niebezpieczeństwami.
- » Ze względów bezpieczeństwa prosimy Państwa o usunięcie wszelkich materiałów opakowaniowych, kabli i drutów, gumek, etykiet lub innych przywieszek, zanim pozwolą Państwo dziecku bawić się produktem.
- » Zabawkę należy stosować ostrożnie, ponieważ wymaga zręczności w celu uniknięcia upadków i zderzeń, przy których istnieje ryzyko zranienia użytkownika lub osób trzecich.
- » Demontaż i montaż może być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- » Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- » Maksymalna waga dziecka: 5 kg / 11 lbs

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- » Prosimy Państwa o regularne sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania kół, rygli i elementów łączących.
- » Nie narażajcie Państwo produktu na intensywne działanie promieni słonecznych.
- » Nie używać ostrych środków do czyszczenia.
- » Produkt czyścić wilgotną ściereczką.

**Prosimy o przechowanie tego adresu dla ewentualnych zapytań.
WYPRODUKOWANO W CHINACH**

- » Nenechávejte Vaše dítě hrát si s výrobkem bez dozoru.
- » Tento výrobek je určen ke hře 1 dítěte staršího 12 měsíců.
- » Zabráňte přístupu ke schodům, schodišti a šikmým plochám.
- » Nepoužívejte výrobek, jestliže jsou nějaké díly na něm rozbité nebo jestliže chybějí.
- » Používejte pouze náhradní díly, které jsou dodávány a schváleny výrobcem nebo jeho zástupcem.
- » Vysvětlete dítěti správné používání výrobku a varujte ho před možnými riziky.
- » Než předáte výrobek dítěti, odstraňte z bezpečnostních důvodů veškerý obal, dráty, gumčky, přívěsky a jiná upevnění.
- » Hračku je třeba používat s opatrností, protože je k tomu potřeba určitá dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by mohly vést ke zranění uživatele nebo třetích osob.
- » Proveďte pečlivě smontování hračky.
- » Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou všechny součásti správně připevněné a seřazené.
- » Maximální nosnost: 5 kg / 11 lbs

PÉČE A ÚDRŽBA

- » Prosím, kontrolujte pravidelně, zda kola, uzávěry, spojovací prvky fungují správně.
- » Nevystavujte výrobek silnému slunečnímu záření.
- » Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky.
- » Výrobek čistěte pouze vlhkým hadříkem.

Uchovejte si tuto adresu pro případné dotazy v budoucnosti.
VÝROBENO V ČÍNĚ

- » Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom bez dozoru.
- » Tento výrobok je navrhnutý tak, aby sa s ním hralo 1 dieťa staršie ako 12 mesiacov.
- » Zabráňte prístupu na schody, schodisko a šikmé.
- » Nepoužívajte výrobok, ak je niektorá časť zlomená alebo chýba.
- » Používajte len náhradné diely, ktoré boli dodané alebo schválené výrobcom alebo jeho zástupcom.
- » Naučte dieťa správne používať tento výrobok a varujte ho pred možným nebezpečenstvom.
- » Pred tým, ako dáte výrobok dieťaťu, odstráňte z bezpečnostných dôvodov všetky obaly, drôty, gumicky, štítky alebo iné pripevnenia.
- » Hračku používajte opatrne. Jej používanie si vyžaduje istú obratnosť, aby sa zabránilo pádom alebo kolíziám, ktoré môžu viesť k zraneniam používateľa alebo tretích osôb.
- » Tento tovar sa nesmie používať na prevážanie dieťaťa.
- » Výrobok nepoužívajte v prípade, ak nie sú všetky diely správne zmontované a pripevnené.
- » Maximálna hmotnosť: 5 kg / 11 lbs

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- » Pravidelne kontrolujte, či kolesá, uzávery, spojovacie prvky fungujú správne.
- » Nevystavujte výrobok silnému slnečnému žiareniu.
- » Nepoužívajte žiadne ostré čistiace prostriedky.
- » Výrobok čistite len vlhkou handrou.

Odložte si túto adresu pre prípad ďalších otázok.
VYROBENÉ V ČÍNE

- » Gyermekeit ne hagyja felügyelet nélkül, amíg az a termékkel játszik.
- » Ezt a terméket úgy tervezték, hogy 1 gyermek játszhasson vele, 12 hónapos kor felett.
- » Feltétlenül meg kell akadályozni a lépcsőkhöz, lépcsőfokokhoz valamint a vízi lejtős felületekhez.
- » Ne használja a terméket, ha alkotóelemei sérültek, vagy hiányoznak.
- » Csak a gyártótól vagy képviselőjétől származó, vagy általuk engedélyezett pótalkatrészeket alkalmazzon.
- » Tanítsa meg gyermekét a termékkel való szabályos bánásmódra és figyelmeztesse valamennyi lehetséges veszélyre.
- » Kérjük, biztonsági okokból távolítson el minden csomagolóeszközt, minden kábelt és drótot, gumipántot, matricát vagy egyéb cédulát, mielőtt a terméket egy gyermek kezébe adja.
- » A játékszett óvatosan kell használni, mivel ügyességet igényel, hogy elkerüljük az elesést és az összeütközést, mely által a játék felhasználója vagy egy harmadik személy megsérülhet.
- » A játék összeszerelését gondosan kell végezni.
- » Ne használja a terméket, ha nincs az összes alkatrész a helyére igazítva és rögzítve.
- » Maximum testsúly: 5 kg / 11 lbs

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- » Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a kerekek, reteszelések és összekötő elemek szabályszerű működését.
- » Ne tegye ki a terméket erős napsugárzásnak.
- » Ne használjon erős tisztítószeret.
- » A terméket nedves ruhával tisztítsa.

**Kérjük a címet későbbi kérdések esetére megőrizni.
GYÁRTVA KÍNÁBAN**

- » Svojega otroka ne pustite, da bi se z izdelkom igral brez nadzora.
- » Ta izdelek je zasnovan za igro 1 otroka, starejšega od 12 mesecev.
- » Prepričajte se, da je dostop do stopnic, stopnišča in naklonov.
- » Izdelka ne uporabljajte, če so njegovi deli uničeni ali manjkajo.
- » Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je dobavil ali dovolil proizvajalec ali njegov zastopnik.
- » Otroku pokažite previdno uporabo izdelka in ga opozorite pred morebitnimi tveganji.
- » Iz varnostnih razlogov odstranite vse dele embalaže, žice, gumijaste trakove, etikete in druge vrste pritrditev, preden izdelek izročite otroku.
- » Igračo je treba uporabljati previdno, saj je za preprečevanje padcev ali trkov potrebno nekaj spretnosti, da ne pride do telesnih poškodb uporabnika izdelka ali drugih oseb.
- » Ta izdelek je igrača in jo lahko sestavijo in razstavijo le odrasli.
- » Izdelka ne uporabljajte, če vsi sestavni deli niso ustrezno nameščeni in pričvrščeni.
- » Maksimalna dovoljena teža: 5 kg / 11 lbs

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- » Redno preverjajte, ali kolesa, zapore in povezovalni elementi delujejo pravilno.
- » Izdelka ne izpostavljajte premočni sončni svetlobi.
- » Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev.
- » Izdelek čistite z vlažno krpo.

**Naslov shranite za morebitna poznejša vprašanja.
IZDELANO NA KITAJSKEM**

- » Ne dopustite svom djetetu igranje s proizvodom bez nadzora.
- » Ovaj proizvod je namijenjen igranju 1 djeteta starijeg od 12 mjeseci.
- » Spriječiti pristup povišenjima, stubama i kosinama.
- » Ne koristite proizvod ako su dijelovi potrgani ili nedostaju.
- » Koristite samo rezervne dijelove koje je isporučio ili odobrio proizvođač i njegov predstavnik.
- » Poučite dijete kako ispravno koristiti proizvod i upozorite ga na moguće opasnosti.
- » Iz sigurnosnih razloga uklonite svu ambalažu, žice, gumene trake, privjeske ili ostale pričvršćivače prije nego proizvod predate djetetu.
- » Igračka se mora koristiti s oprezom, jer je potrebna spretnost kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji mogu dovesti do ozljeda korisnika ili trećih osoba.
- » Igračka bi trebala biti brižno sastavljena, i nije pogodna za transport djece.
- » Ne koristiti proizvod ako svi dijelovi nisu ispravno pričvršćeni i podešeni.
- » Maksimalna težina: 5 kg / 11 lbs

NJEGA I ODRŽAVANJE

- » Redovito provjeravajte da li ispravno funkcioniraju kotači, zapori, spojni elementi.
- » Proizvod ne izlažite jakom sunčevom svjetlu.
- » Ne koristite jaka sredstva za čišćenje.
- » Proizvod čistite vlažnom krpom.

**Sacuvajte ovu adresu za buduće povratne upite.
PROIZVEDENO U KINI**

- » Nu lăsați copilul să se joace nesupravegheat cu produsul.
- » Acest produs este conceput pentru a fi jucat de 1 copil, în vârstă de peste 12 luni.
- » Preveniți accesul la scări, trepte și suprafețe oblice.
- » Nu utilizați produsul când piesele componente sunt defecte sau lipsesc.
- » Utilizați numai piesele de schimb livrate sau aprobate de producător sau de reprezentantul lui comercial.
- » Instruiți copilul referitor la utilizarea corectă a acestui produs și avertizați-l cu privire la riscurile posibile.
- » Din motive de siguranță îndepărtați toate materialele de ambalare, sârmele, benzile din cauciuc, elementele agățate sau alte fixări, înainte de a oferi acest articol unui copil.
- » Jucăria trebuie utilizată cu atenție, deoarece ea presupune anumite aptitudini pentru a evita căderile și coliziunile, care pot conduce la accidentări ale utilizatorilor sau ale terților.
- » Jucăria trebuie asamblată cu mare grijă.
- » Folosește produsul doar dacă toate componentele sunt asamblate corect.
- » Greutate maximă: 5 kg / 11 lbs

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- » Vă rugăm să verificați în mod regulat, dacă roțile, riglele, elementele de legătură funcționează corect.
- » Nu expuneți produsul unei lumini puternice a soarelui.
- » Nu utilizați substanțe de curățare agresive.
- » Curățați produsul cu o lavetă umedă.

**Păstrați această adresă pentru întrebări ulterioare.
PRODUS ÎN CHINA**

- » Не оставяйте Вашето дете да играе с продукта без надзор.
- » Този продукт е предназначен за игра от 1 дете, над 12 месеца.
- » Предотвратявайте достъп до стъпала, стълбища.
- » Не използвайте продукта, ако части от него са повредени или липсват.
- » Използвайте само резервни части, които са доставени или одобрени от производителя или негов представител.
- » Запознайте детето с правилната употреба на продукта и го предупредете от възможни опасности.
- » Поради причини за безопасността отстранете моля всички опаковки, жици, ластици, висулки или други устройства за закрепване, преди да предоставите продукта на детето.
- » Играчката трябва да се използва предпазливо, тъй като се изисква умение, за да се избегнат падания и сблъсъци, които могат да доведат до наранявания на потребителя или на трети лица.
- » Необходими са специални грижи при сглобяване на тази играчка.
- » Не използвайте продукта, ако някоя част не е поставена правилно и стабилно.
- » Максимално тегло: 5 kg/11 lbs

ПОДДРЪЖКА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- » Моля проверявайте редовно, дали гумите, приспособленията за затраряне, съединителните елементи функционират правилно.
- » Не излагайте продукта на силна слънчева светлина.
- » Не използвайте агресивни почистващи препарати.
- » Почиствайте продукта с влажен парцал.

**Запазете този адрес за бъдещи въпроси.
ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ**

- » Çocuğunuzu gözetim altında bulundurmadan bu ürünle oynatmayınız.
- » Bu ürün 12 ay ve üzeri çocuklar için uygundur.
- » Merdivenlere, basamaklara ve eğimli yüzeylere erişimi engelleyin.
- » Parçaları kırık veya eksik ise bu ürünü kullanmayınız.
- » Sadece üretici, temsilcisi tarafından tedarik edilen veya onaylanmış yedek parçaları kullanınız.
- » Çocuğunuzu bu ürünün doğru kullanımı konusunda eğitin ve olabilecek tüm tehlikelere karşı uyarınız.
- » Güvenlik nedeniyle, lütfen bu ürünü bir çocuğa vermeden önce tüm ambalajları, telleri, lastik bantları, etiketleri veya diğer bağlantıları çıkarınız.
- » Bu oyuncayı dikkat ile kullanınız. Kullanıcının veya üçüncü şahısların yaralanmasına neden olabilecek düşme veya çarpışmalardan kaçınmak için el becerisi gerektirir.
- » Oyuncanın itinalı bir şekilde kurulması gerekmektedir ve çocukları taşımak için uygun değildir.
- » Tüm bileşenlerin ve bağlantıların doğru olarak monte edildiğinden ve ayarlandığından emin olmadan ürünü kullanmayınız.
- » Maksimum ağırlık: 5 kg / 11 lbs

BAKIM VE ONARIM

- » Tekerleklerin, kilitlerin, bağlantı elemanlarının düzgün çalışıp çalışmadığını lütfen düzenli olarak kontrol ediniz.
- » Ürünü güçlü güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.
- » Herhangi aşırı asitli temizlik deterjanları kullanmayınız.
- » Agresif temizlik maddeleri kullanmayınız.

Bu talimatnameyi ileriki sorularınız için saklayınız.

ÇİNDE ÜRETİLMİŞTİR

- » Не оставляйте Вашего ребенка без присмотра, когда он играет с данным изделием.
- » Это изделие предназначено для того, чтобы с ним играл 1 ребенок старше 12 месяцев.
- » Не допускайте въезда на лестницы, ступени и в наклонные.
- » Не используйте данное изделие, если его детали сломаны или отсутствуют.
- » Используйте только запасные части, которые были поставлены или одобрены изготовителем или его представителями.
- » Научите ребенка правильному использованию данного изделия, и предупредите его о всех возможных опасностях.
- » Из соображений безопасности, снимите всю упаковку, обвязку, резиновые ленты, бирки и иные крепежные элементы перед тем, как передавать изделие ребенку.
- » Данная игрушка должна использоваться с осторожностью, поскольку для избежания падений или столкновений, приводящих к травмам у пользователя или третьих сторон, требуются определенные навыки.
- » При сборке этой игрушки требуется особая осторожность.
- » Не пользуйтесь изделием, если хотя бы одна деталь не установлена или не подогнана надлежащим образом.
- » Максимальный вес: 5 kg/11 lbs

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- » Необходимо регулярно проверять, чтобы колеса, защелки, соединительные элементы работали надлежащим образом.
- » Не допускайте воздействия на изделие интенсивного солнечного света.
- » Не применяйте сильно действующих чистящих средств.
- » Очищайте изделие влажной тканью.

Сохраните этот адрес для будущих контактов.

СДЕЛАНО В КИТАЕ

For North & South America only.
Pour l'Amérique du Nord et du Sud uniquement.



CALL OR EMAIL US FIRST!
APPELEZ OU ENVOYEZ NOUS UN COURRIEL D'ABORD!

For help with assembly or product information:
Pour de l'aide avec l'assembly ou des informaions sur les produits:

www.hauck.de
www.hauckusa.com



RACCOLTA CARTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune



Hauck GmbH & Co. KG

Frohnlicher Str. 8
96242 Sonnefeld
Germany

phone: +49 (0)9562 9860

mail: info@hauck.de

web: www.hauck.de

Hauck UK Ltd

Ash Road South
Wrexham Industrial Estate
Wrexham, LL13 9UG, UK

phone: +44 (0)1978 664362

mail: info@hauckuk.com

Hauck USA Inc.

2115 Rexford Road
Suite 420
Charlotte, NC 28211, USA

phone: +1 800 505 0950

mail: contact@hauckusa.com